

EStore USB 3.5 ” 硬碟外接盒安裝補充說明

以下說明，eStore 單機簡稱為本機，USB 硬碟表示外接式硬碟，系統磁碟表本機內建 DOM(Disk on Moudle)。

- 一、安裝時請先啟動 USB 硬碟電源，約 30 秒後(或更久)將 USB 接頭插入本機，再將本機電源打開，此時本機由橘燈變為綠燈，本機會發出第一聲嗶聲，俟第二聲嗶聲響起時後，即可透過 <http://192.168.15.1:8080/admin.html/> 進入本機後台管理介面。(請注意，在第一聲嗶聲與第二聲嗶聲之間，正常狀況下，USB 外接式硬碟指示燈將會持續閃爍傳輸一段時間。)
- 二、若發現 USB 硬碟指示燈並無持續閃爍，請先將本機關機(需按住本機電源按鈕約 10 秒，從綠燈變回橘燈)，再關掉 USB 硬碟電源並拔起 USB 接頭，再重複先前步驟一；往後請避免在本機開機下直接插拔硬碟，或讓 USB 硬碟斷電，建議加裝 UPS 不斷電系統。
- 三、如遇電力中斷再復電時，本機將呈現橘燈不會自動啟動，但 USB 硬碟會自動啟動。此時請參照第二項說明，先關掉 USB 硬碟電源並拔起 USB 接頭，再重複先前步驟一。
- 四、插入 USB 硬碟後並安裝完成後，在開始建立資料前，請先進入本機管理界面，檢查郵件帳號裡的顯示磁碟容量，是否有出現資料硬碟(如無裝設 USB 硬碟，將祇會顯示系統硬碟)，若有即安裝成功；若無，請重覆步驟一並檢查硬碟好壞或將 USB 接頭換插本機另一 USB 埠。

載入硬碟	硬碟大小	使用率
系統硬碟	127.9M	52.0%
資料硬碟	1.0G	0.8%
回上頁		

- 五、硬碟支援 ATA100 300G 以下規格(AT2 plus 晶片)，新購硬碟勿做任何分割 Partition，亦無需執行硬碟格式化，直接裝入外接盒即可。如非新購硬碟且內含多個分割區與資料時，請刪除磁碟分割並合併成一顆，再裝入外接盒(否則將只出現第一個磁碟分割區)。
- 六、當系統磁碟顯示 100% 已滿或使用本機一段時間後，才加入外接式硬碟時，請先將網頁資料備份至個人電腦後，其次還原清空購物車，最後收下郵件並刪除郵件帳號，及複製網路硬碟；完成後再插入 USB 硬碟，再將資料回復。
 1. 如何備份網頁資料:連線 <ftp://使用者名稱:使用者密碼@192.168.15.1/.../cpbackup> 連線成功後，先將資料備份至 PC，再刪除(HTML)網頁資料。
 2. 當要刪除 HTML 資料夾時，若無法刪除時表示當時置入 HTML 資料夾檔案的帳號(使用者名稱)與目前進入的帳號不一致。
- 七、若是自行從市場購買 USB 硬碟外接盒者，請確認其晶片是 Cypress CY7C68300(A)-56PVC，簡稱 AT2(AT2 Plus)，並使用 3.5 吋 IDE 介面硬碟規格。
- 八、安裝完成並開始使用後，資料將寫入外接式硬碟，否則將寫入系統磁碟。
- 九、本機亦可使用支援 Linux kernel 2.4.0 的 USB 隨身碟作為資料硬碟，請使用本司建議隨身碟。當使用 USB 隨身碟作為資料硬碟時，相同原理應在本機關機時(橘燈)插入隨身碟，再開啟本機。開啟後，在第一聲嗶聲與第二聲嗶聲之間，正常狀況下，USB 隨身碟指示燈亦會持續閃爍傳輸一段時間。安裝完成後，在開始建立資料前，請先進入本機管理界面，檢查郵件帳號裡的顯示磁碟容量，是否有出現資料硬碟，否則請先關機後再重新開機。